


# **IPSiO** SP 4010/SP 4000

## セットアップガイド



- 1 各部の名称とはたらき
- 2 本体の設置
- 3 オプションを取り付ける
- 4 接続
- 5 インターフェース設定
- 6 プリンタードライバーのインストール

## はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー



### 複製、印刷が禁止されているもの

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。

1) 複製、印刷することが禁止されているもの

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)

- 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- 日本や外国の郵便切手、印紙

#### (関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法第148条第162条)
- 2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- 株券、手形、小切手などの有価証券
- 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

#### (関係法律)

- 刑法第149条第155条第159条第162条
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

#### 3) 著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

## 目次

安全上のご注意2
表示について2
表示の例2
▲警告、▲注意のラベルまたは
刻印の位置について7
省エネルギー機能について8
再生紙8
使用説明書について9
マークについて10
1. 各部の名称とはたらき
全体11
内部13
操作部14
採[[-中]
2. 本体の設置
設置環境を確認する18
電源・アースを確認する18
同梱品を確認して、プリンターを取り出す 19
トナーカートリッジをセットする21
給紙トレイに用紙をセットする24
電源を入れる25
テスト印刷する26
3. オプションを取り付ける
オプションの構成27
オプションリスト27
オプション取り付けの流れ28
オプションの取り付け29
500枚増設トレイユニット、
250枚増設トレイユニットを取り付ける 31
SDRAMモジュールを取り付ける33
拡張イーサネットボードを取り付ける36
拡張無線LANボードを取り付ける
拡張エミュレーションモジュールを取り付ける 43
拡張エミュレーションカード、
暗号化カードを取り付ける45
拡張HDDを取り付ける 47
両面印刷ユニットを取り付ける49

## 4. 接続

イーサネットケーブルで接続する LEDの見かた USBケーブルで接続する パラレルケーブルで接続する	53
5. インターフェース設定	
イーサネットを使用する 拡張無線LANを使用する	_
6. プリンタードライバーの インストール	
付属のCD-ROMについて	65
おすすめインストール	
お客様登録	67
使用説明書のインストール	68
索引	69

## 安全上のご注意

## 表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

## ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## / 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



- ○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- ○の中に具体的な禁止内容が描かれています。

(左図の場合は、"分解禁止"を表します)



- ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
- ●の中に具体的な指示内容が描かれています。

(左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)

## ҈≜告



- アース接続してください。アースが接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、設地工事を電気工事業者に相談してください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、 アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 感電の原因になります。



- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを電源容量 15A 以上の専用コンセントへ直接接続してください。延長 コードは過熱・発火の危険があるので使わないでください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 災や感電の原因になります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると火災や感電の原因になります。



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



- 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。
- 電源コードが傷んだり、芯線の露出・断線などが見られる場合はサービス実施店に 交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



• 同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外の電源コードセットは、本機には使用しないでください。火災や感電の原因になります。



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 放射により失明の恐れがあります。



- 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチ (機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチ(機種によっては主電源スイッチを含みます)を切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



- 機械の近くまたは内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでください。引火による火災や感電の原因になります。
- この機械の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。



• トナー (使用済みトナーを含む) または、トナーの入った容器を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



• トナー (使用済みトナーを含む) または、トナーの入った容器は、火気のある場所 に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

## / 注意



- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因になります。



- 機械は約17kgあります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



- 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを 引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。



• ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には 触れないでください。やけどの原因になります。



• トナー (使用済みトナーを含む) を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



• トナー (使用済みトナーを含む) が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



• トナー (使用済みトナーを含む) が手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。



• トナー (使用済みトナーを含む) を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希 釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。



- 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- 衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。



• オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。



• 定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交換はプリンター本体の電源を 切ってから約1時間待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけ どの原因になります。



• 用紙(記録紙)交換の際、指挟み、指のけがに注意してください。



• 年に一度くらいは内部の掃除をサービス実施店に相談してください。この機械の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと火災や故障の原因になります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については販売店またはサービス実施店に相談してください。




• 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を 清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



• トナー (使用済みトナーを含む) または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

## △警告、△注意のラベルまたは刻印の位置について



- ① トナーの操作注意
  - トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。
- ② トナーの火中投棄警告



③ 定着ユニットの高温注意 (トナーカートリッジと定着ユニットの間にある遮熱板に貼られています)



④ 定着ユニットの高温注意(本体排紙口カバーを開けたところから見える定着ユニットに貼られています)



⑤ 定着ユニットの高温注意



#### ⑥ アース接続の警告



## 省エネルギー機能について

- 低電力機能
  - 本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられます。省エネモードは、パソコンから印刷の指示をするか、操作部のキーを押すと解除されます。
  - 省エネモードのへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更の しかたは、『ソフトウェアガイド』「システム設定メニュー」を参照してください。
  - 機能の仕様

#### ❖ IPSiO SP 4000

低電力機能	消費電力	フルシステム時:6W 本機のみ:4W
	省エネモードへの移行時間	15分

#### ❖ IPSiO SP 4010

低電力機能	消費電力	フルシステム時:6W 本機のみ:4W
	省エネモードへの移行時間	15分

### 再生紙

環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推奨紙などは販売担当者にご相談ください。

## 使用説明書について

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

#### ❖ セットアップガイド



本機に同梱されています。

プリンターを箱から取り出し、パソコンと接続、プリンタードライバーをインストールするまでの手順を説明しています。オプションを購入された方は、本書の「オプションを取り付ける」をあわせてお読みください。

#### ❖ メンテナンスガイド



本機に同梱されています。

『メンテナンスガイド』には、用紙に関する情報や消耗品の交換手順、印刷がはじまらないとき・思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置など、本機を使用する上で重要な情報がまとめられています。必要に応じてご活用ください。

#### ❖ ソフトウェアガイド



付属のCD-ROMに、Webブラウザでお読みいただくHTML形式の電子マニュアルが収録されています。『ソフトウェアガイド』では、プリンタードライバーのインストール手順や設定方法を説明しています。使用しているパソコンに対応する部分をお読みください。

## マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

## ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

## ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み ください。

※以上は、安全上のご注意についての説明です。

## 40季

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

### □ 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。

### ₩ 補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

### ₹ 制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

### 多参照

参照先を示します。


## .

画面のキーの名称を示します。

操作部(画面を除く)のキーの名称を示します。

# 1. 各部の名称とはたらき

## 全体



### 1. 用紙サイズダイヤル

給紙トレイにセットした用紙のサイズと方 向に合わせます。

#### 2. 延長手差しトレイ

B5 □より長い用紙を手差しトレイ (マルチ) にセットするときに延ばします。

#### 3. 手差しトレイ (マルチ)

普通紙の他に、厚紙、OHPフィルムなどの用紙に印刷するときに使用します。普通紙で最大100枚までセットできます。

#### 4. 操作部

キーを使用してプリンターを操作したり、 ディスプレイで動作状態を確認します。

#### 5. 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

#### 6. 排紙口カバー

紙づまりの処置をするときに開けます。

#### 7. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。排気の向きは変えることができます。物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

#### 8. 前カバーオープンボタン

ボタンを押すとロックが外れ、前カバーが開きます。

#### **9.** 電源スイッチ

プリンターの電源をOn/Offします。

#### 10. 本体給紙トレイ [トレイ]]

用紙をセットします。普通紙で最大500枚までセットできます。

## ☞ 補足

- □操作部やプリンタードライバーの画面 では[トレイ1] として表示されます。
- ロオプションの500枚増設トレイユニット または250枚増設トレイユニットのトレ イは、[トレイ2]、[トレイ3]として 表示されます(2段増設時)。

#### 11.フリクションパッド

用紙を1枚ずつ内部に送るために必要な部品です。何枚もの用紙が一度に送られるような場合は清掃します。また、「テイキメンテナンスジキ」というメッセージが表示されたら交換します。

### 12. 給紙トレイカバー

本機背面に取り付けます。

#### 13. 電源コネクター

同梱されている電源コードを差し込みます。

#### 14.後ろカバー

定着ユニットを交換するときや、両面印刷ユニットを取り付けるときに取り外します。

#### 15. 給気口

機械内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ口です。物を立て掛けたりして給気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

#### *16.* コントローラーボード

#### • IPSiO SP 4000

SDRAMモジュールや拡張無線LANボード、拡張イーサネットボード、拡張エミュレーションモジュールを取り付けるときに、このボードを引き抜きます。パラレルインターフェースケーブルやUSBケーブル、イーサネットケーブル(オプションの拡張イーサネットボードで対応)などを各コネクターに接続します。

#### IPSiO SP 4010


SDRAMモジュールや拡張無線LANボードを取り付けるときに、このボードを引き抜きます。

拡張エミュレーションカードや拡張 HDDを取り付けます。

パラレルインターフェースケーブルや USBケーブル、イーサネットケーブルな どを各コネクターに接続します。

## 内部

#### [前面]



#### 1. トナーカートリッジ

トナーと感光体が一体化しているカートリッジです。トナー交換のメッセージが表示されたら交換します(トナーカートリッジは点線で表示されています)。

#### 2. 前カバー


トナーカートリッジやメンテナンス部品の交換、紙づまりの処置をするときに開けます。

#### 3. ガイド板

紙づまりの処置をするときに開けます。

#### 4. レジストローラー

用紙を送るための金属製のローラーです。トナーカートリッジを交換するときなどに周辺の紙粉を清掃します。



### **5.** 転写ローラーカバー

転写ローラーを交換するときに開けます。

#### 6. 転写ローラー

「テイキメンテナンスジキ」というメッセージが表示されたら交換します。


#### 7. 定着ユニット固定レバー

定着ユニットを取り外すときに、左右のレバーを上げます。

#### 8. 定着ユニット

トナーを用紙に定着させるためのユニットです。「テイキメンテナンスジキ」や「メンテナンスキットコウカン」というメッセージが表示されたら交換します。

## 操作部



ATD010S

#### 1. ディスプレイ

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。

## ☞ 補足

□省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。省エネモードの設定については、『ソフトウェアガイド』「システム設定メニュー」を参照してください。

#### 2. 電源ランプ

電源が入ってるときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯します。

#### 3. アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。 ディスプレイでエラーの内容を確認して対 処してください。

#### 4. データインランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

### 5. オンラインランプ/【オンライン】キー

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示し、キーを押すことでオンラインとオフラインを切り替えることができます。

「オンライン状態」はパソコンからのデータを受信できる状態で、ランプが点灯します。「オフライン状態」はパソコンからデータを受信できない状態で、ランプが消灯します。各種の設定中に【オンライン】キーを押すと、通常の画面に戻ります。

#### 6. 【ジョブリセット】キー

印刷中または受信中のデータを取り消すと きに使用します。

#### 7. 【強制排紙】キー

オフライン状態のときは、プリンター内に 残っているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの用 紙サイズや用紙種類が、実際にセットされて いる用紙サイズや用紙種類と合わなかった場 合に、強制的に印刷することができます。

### 8. 【メニュー】キー

操作部で行うプリンターに関するすべての 設定は、このボタンを押してメニュー内部で 行います。

### 9. 【戻る】キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、 メニューから通常の表示に戻るときに使用 します。

### 10. (OK) +-

設定や設定値を確定させるとき、または下位 の階層に移動するときに使用します。

### 11. [▲]、 [▼] ‡-

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を 増減させるときに使用します。キーを押しつ づけると、表示が早くスクロールしたり、あ るいは数値が10単位で増減します。 Z

# 2. 本体の設置

## 設置環境、電源・アースを確認する

## ⚠警告



• 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。

## ⚠警告



- アース接続してください。アースが接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、設地工事を電気工事業者に相談してください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、 アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 感電の原因になります。

## ҈≜告



- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。 火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを電源容量 15A 以上の専用コンセントへ直接接続してください。延長 コードは過熱・発火の危険があるので使わないでください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 災や感電の原因になります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると火災や感電の原因になります。

## ҈≜告



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

## **注意**




- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因になります。


## 設置環境を確認する

設置環境については、次のことを守ってください。

- 本機は、水平でがたつきのない場所を選んで設置してください。
- 用紙の補給、消耗品の交換、紙づまりの処置などをスムーズに行うために、本機の周辺に目安として図のようなスペースを確保してください。



• 温度や湿度が以下の使用範囲に収まる場所に設置してご使用ください。



- 設置する台の水平度:前後左右5mm以下
- 故障の原因になりますので、次のような場所には置かないでください。
  - 直射日光の当たる所
  - エアコンや暖房機などの温風・ふくしゃ熱が直接当たる所
  - 通気性、換気の悪い所。また、ほこりの多い所
  - ラジオ、テレビ、その他のエレクトロニクス機器に近い所
  - 加湿器に近い所

## 電源・アースを確認する

本機の電源については、次のことを守ってください。

- 100V、8.5A以上、50/60Hzの電源をご使用ください。
- 本機のアース端子は必ずアース対象物に接続してください。アース対象物は次のとおりです。
  - コンセントのアース端子
  - 接地工事(D種)を行っているアース線

## 同梱品を確認して、プリンターを取り出す

## 1 同梱品が揃っていることを確認します。

不足品や不具合があった場合は、本機を購入された販売店までご連絡ください。

#### ❖ 使用説明書、CD-ROM


- ☑セットアップガイド (本書)
- □メンテナンスガイド
- □CD-ROM「プリンタードライバー&ユーティリティー/使用説明書」1枚

### ❖ 部品

□電源コード



口給紙トレイカバー




## ☞ 補足

□インターフェースケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。インターフェースケーブルについては、『メンテナンスガイド』「付録」を参照してください。

#### ❖ その他

- □お客様登録はがき、(仮) 保証書
- □リコー製品サービス相談窓口一覧
- □マイバンク&QA登録票
- □IPSiOコールセンターシール

2 両サイド下部の取っ手を持ち、プリンター本体を取り出します。



3 プリンター本体を梱包しているオレンジ色のテープを取り除きます。

## トナーカートリッジをセットする

## ⚠警告



トナー(使用済みトナーを含 む)、トナーの入った容器を 火中に投入しないでくださ い。トナー粉がはねて、やけ どの原因になります。使用済 みのトナーは、トナー粉が飛 び散らないように袋に入れ て保管してください。保管し たトナーは、販売店または サービス実施店にお渡しい ただき、当社の回収・リサイ クル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場 合は、一般のプラスチック廃 棄物あるいは回収システム により処理してください。

## ⚠警告



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

## ⚠注意



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周囲には触れないでください。やけどの原因になります。

## ⚠注意



トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

## 



トナー(使用済みトナーを含む)が手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。

## ⚠注意



• トナー(使用済みトナーを含む)が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

## ⚠注意



トナー(使用済みトナーを含む)を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

## 



- 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- 衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。

## ⚠注意




• トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

## ₩重要


□前カバーを開けたまま長時間放置しないで ください。トナーカートリッジは長時間光に 当てると性能が低下します。トナーカート リッジはすみやかにセットしてください。

## ☞ 補足


- □交換用トナーカートリッジの印刷可能ペー ジ数は、目安としてタイプ85Aが約6,000ペー ジ、タイプ85Bが約15,000ページです。この印 刷可能ページ数は、A4 □5%チャートを印刷 した場合の目安です。実際の印刷可能ページ 数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内 容、環境条件によって異なります。トナーは 時間の経過とともに劣化するため、使用期間 によっては、上記ページ数より早く交換が必 要になる場合があります。
- □トナー(消耗品)は保証対象外です。ただし、 ご購入になった時点で不具合があった場合 は購入された販売店まで連絡してください。
- 1 前カバーオープンボタンを押して、前カ バーを開けます。



2 プリンター本体とトナーカートリッジの 間の固定材を取り除きます。




3 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。



## ₩ 補足


- □トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物のない場所を選んで ください。
- □トナーカートリッジを斜めに立て掛け たり逆さまにしないでください。
- 41 トナーカートリッジを水平な場所に置 き、片手を添えながらトナーシール2本を 水平に引き抜きます。



## 4 重要

- □トナーシールを引き抜かないで使用す ると故障の原因になります。必ずトナー シールを引き抜いてから使用してくだ さい。
- □トナーシールは必ず水平に引き抜いて ください。上方向や下方向に引き抜く と、トナーがこぼれやすくなる原因にな ります。
- □手や衣服を汚さないように注意してく ださい。
- □トナーシールを引き抜いたあとは、ト ナーがこぼれやすくなっています。ト ナーカートリッジを振ったり衝撃を与 えたりしないでください。


# **5** トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。




AFE00

## ₩重要

- □トナーカートリッジを何度も抜き差し しないでください。トナーがこぼれる場 合があります。
- **6** 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを降ろします。



**7** 左右の丸いくぼみを押して、前カバーを閉めます。



₩重要


□トナーカートリッジが奥まで正しく セットされていないと、前カバーが閉ま りません。そのときはトナーカートリッ ジを一度取り出し、セットし直してくだ さい。

### ☞ 補足


- □取り外した固定材およびトナーシール は、一般のプラスチック廃棄物と同様の 処理をしてください。
- □ご使用後のトナーカートリッジは、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理をされる場合は、一般のプラスチック廃棄物あるいは回収システムにより処理してください。

## 給紙トレイに用紙をセットする

1 給紙トレイを止まる位置まで引き出しま す。




2 前面を持ち上げて引き抜きます。



3 印刷する面を下にして A4 の用紙をセット します。

用紙は用紙ガイドの▼マークや爪の下に収 まるようにセットしてください。




## 多参照

A4 D以外の用紙のセット方法は、『メン テナンスガイド』「用紙をセットする」を 参照してください。

セットできる用紙について詳しくは、 『メンテナンスガイド』「使用できる用紙 の種類とサイズ」を参照してください。

4 前面を持ち上げるようにして給紙トレイ を差し込み、奥まで押し込みます。




## 4 重要

- □トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることがあります。
- **5** 本体背面の▼と給紙トレイカバーの▲を 合わせて差し込み、図に示した矢印の向 きに給紙トレイカバーを押し込みます。

## ₩ 補足

□両面印刷ユニットを取り付ける場合は、 給紙トレイカバーを取り付けないでく ださい。




## 電源を入れる


## ҈≜告




- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- **1** 電源が「○ Off」側になっていることを確認します。



**2** 電源ケーブルを、プリンター本体背面の電源コネクターに接続します。




3 アース線を接続し(①)、次に電源プラグをコンセントに差し込みます(②)。



## ₩重要

- □電源プラグはコンセントに確実に差し 込んでください。
- □電源プラグを差し込んだり抜いたりするときは、プリンターの電源スイッチを切ってから行ってください。
- 4 電源スイッチを「 | On」側にします。



操作部の電源ランプが点灯します。

## ☞ 補足


□電源を切るときは、印刷中や印刷データ の受信中でないことを確認してください。印刷中はデータインランプが点灯 し、印刷データの受信中は点滅します。

## テスト印刷する

プリンターが正常に印刷できることを確認する ために、テスト印刷を行います。テスト印刷はプ リンター本体の動作確認です。パソコンとの接 続テストではありません。

ここではシステム設定リストの印刷を例に説明 します。

1 【メニュー】キーを押します。



ATD011S

メニュー画面が表示されます。

**2** [▲] または [▼] キーを押し、「テストイン サツ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

> 〈メニュー〉 テストインサツ

テスト印刷の選択画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押し、「システムセッテイリスト」を表示させ、【OK】キーを押します。

くテストインサツ> 2.システムセッテイリスト

## ☞ 補足

□IPSiO SP 4000の場合は、「1. システムセッ テイリスト」と表示されます。 次の画面が表示され、システム設定リストが 印刷されます。

インサッチュウテベス

### ☞ 補足

- □正常に印刷できないときは、ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないか確認してください。表示されている場合は、『メンテナンスガイド』「困ったときには」を参照して、エラーの対処をしてください。
- 4 オプション構成を確認します。

## ☞ 補足

□システム設定リストの詳細については、 『ソフトウェアガイド』「システム設定リ ストの見かた」を参照してください。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>・</sup>キマス RPCS

# 3. オプションを取り付ける

## オプションの構成

## **注意**



• オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

オプションを取り付けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプションについて、詳しくは『メンテナンスガイド』「関連商品一覧」を参照してください。

## オプションリスト

	IPSiO SP 4000	IPSiO SP 4010
250枚増設トレイユニット	0	0
500枚増設トレイユニット	0	0
両面印刷ユニット	0	0
SDRAMモジュール	0	0
拡張イーサネットボード	0	_
拡張無線LANボード	0	0
拡張HDD	_	0
拡張エミュレーションカード	_	0
拡張エミュレーションモジュール	0	_
暗号化カード	_	0

○:オプション取り付け可能

-:オプション未対応

## オプション取り付けの流れ

本機に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをおすすめします。

1 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける。

給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができます。500枚増設トレイユニットと250枚増設トレイユニットを組み合わせて取り付けることもできます。

500枚増設トレイユニットを2段取り付けた場合、最大1,600枚の用紙を同時にセットできます。

2 SDRAMモジュールを取り付ける。

コントローラーボード内のSDRAMモジュール用スロットに取り付けます。

3 拡張無線LANボード、拡張イーサネットボードを取り付ける。

コントローラーボードのスロットに拡張インターフェースボードを取り付けます。同時に複数の拡張インターフェースボードを取り付けることはできません。

- IPSiO SP 4000の場合 拡張イーサネットボード、拡張無線LANボードを取り付けることができます。
- IPSiO SP 4010の場合 拡張無線I.ANボードを取り付けることができます。
- 4 拡張エミュレーションモジュール、または拡張エミュレーションカードを取り付ける
  - IPSiO SP 4000の場合 コントローラーボード内の拡張エミュレーションモジュール用スロットに、目的に合わせて3 種類の中から1枚取り付けます。
  - IPSiO SP 4010の場合 コントローラーボードの下のスロットに、目的に合わせて5種類の拡張エミュレーションカー ドの中から1枚を差し込みます。
- 5 拡張HDDを取り付ける。

コントローラーボードの拡張HDD用スロットに取り付けます。

🔗 補足

□このオプションの対応機種はIPSiO SP 4010です。


6 両面印刷ユニットを取り付ける。

本機の後ろカバーを取り外して取り付けます。

## オプションの取り付け

オプションを取り付ける位置は以下のとおりです。

### ❖ 外部



### 1. 500枚増設トレイユニット

P.31「500枚増設トレイユニット、250枚 増設トレイユニットを取り付ける」

### 2. 250枚増設トレイユニット

P.31 「500枚増設トレイユニット、250枚 増設トレイユニットを取り付ける」


### **3.** 両面印刷ユニット

P.49 「両面印刷ユニットを取り付ける」

### ☞ 補足

□500枚増設トレイユニット、または250枚増設トレイユニットの給紙トレイを [トレイ2 (または3)] と呼びます。

### ❖ IPSiO SP 4000: 内部



#### 1. 拡張イーサネットボード

P.36「拡張イーサネットボードを取り付ける」

#### **2.** 拡張無線LANボード


P.39 「拡張無線LANボードを取り付ける」

#### ❖ IPSiO SP 4010:内部

3. SDRAMモジュールP.33「SDRAMモジュールを取り付ける」

### 4. 拡張エミュレーションモジュール

P.43「拡張エミュレーションモジュール を取り付ける」



### **1.** 拡張無線LANボード

P.39 「拡張無線LANボードを取り付ける」

### 2. SDRAMモジュール

P.33「SDRAMモジュールを取り付ける」

#### 3. 拡張HDD

P.47「拡張HDDを取り付ける」

## **4.** 拡張エミュレーションカード、暗号化カード

P.45 「拡張エミュレーションカード、暗 号化カードを取り付ける」

## 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユ ニットを取り付ける


## / 注意




- プリンター本体は約17kgあ ります。
- 機械を移動させるときは、両 側面の中央下部にある取っ 手を持ち、ゆっくりと体に負 担がかからない状態で持ち 上げてください。無理をして 持ち上げたり、乱暴に扱って 落としたりすると、けがの原 因になります。

手順のイラストは 500 枚増設トレイユニットの 例を示しています。250枚増設トレイユニットの 場合も、取り付け方は同じです。


- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 500枚増設トレイユニット (給紙トレ イ含む)



❖ 250枚増設トレイユニット (給紙トレ イ含む)




- 2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ ントから抜きます。
- **3** 固定用のテープを取り外します。



### ☞ 補足

- □500枚増設トレイユニット、または250枚 増設トレイユニットを1段のみ取り付 ける場合は、手順うへ進んでください。
- 4 500枚増設トレイユニットまたは250枚ト レイユニットを2段取り付けるとき、お よび500枚増設トレイユニットと250枚増 設トレイユニットを1段ずつ取り付ける ときは、あらかじめ増設トレイ同士を積 み重ねておきます。
- **5** 左右の取っ手をつかんで本機を持ち上げ ます。本機と、500枚増設トレイユニット または 250 枚増設トレイユニットの前面 を合わせるようにして、500枚増設トレイ ユニットまたは 250 枚増設トレイユニッ トの上に本機を静かに載せます。



- **1**電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- 7 「システム設定リスト」を印刷して、500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたことを確認します。

## 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、 P.26「テスト印刷する」を参照してくだ さい。

## ☞ 補足

- □500枚増設トレイユニットまたは250枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。500枚増設トレイユニットが正しく取り付けられているとき、「オプション機器」の欄に「増設給紙トレイ2」と記載されます(2段増設時には「増設給紙トレイ2、増設給紙トレイ3」と記載されます)。
- □正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □印刷位置がずれたときは、『メンテナン スガイド』「印刷位置を調整する」を参照してください。

## SDRAMモジュールを取り付ける

## 4 重要

- □SDRAMモジュールに触れる前に金属製の物 に触れて、身体に帯びた静電気を除いてくだ
- □SDRAMモジュールに物理的衝撃を与えない でください。
- □取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。

## 分補足

- □モデルによって搭載できるメモリー容量が 異なります。
  - IPSiO SP 4000の場合 IPSiO SP 4000では空いているスロットに、 SDRAMモジュールを取り付けてください。 64、128、256Mバイトの3タイプのSDRAM モジュールを使用できます。

標準	増設	合計値
	64MB	96MB
32MB	128MB	160MB
	256MB	288MB

• IPSiO SP 4010の場合


IPSiO SP 4010には128MバイトのSDRAM モジュールが標準で搭載されています。 増設する場合は、256MバイトのSDRAM モジュールに差し替えてください。取り 付けた SDRAM モジュールの容量が搭載 メモリーになります。

- 1 本機の電源を切ります。
- 🙎 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


### ₩ 補足

□ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。


取り外したねじは手順 们 でコントローラー ボードを固定するときに使用します。




3 コントローラーボードの取っ手を起こし ます。



4 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。




- 5 コントローラーボードを机などの平らな 場所に置きます。
- 6 SDRAMモジュールは以下のイラストに示 したスロットに設置します。




☞ 補足

□IPSiO SP 4010では128MバイトのSDRAM モジュールを標準装備しています。


☑ IPSiO SP 4000では、空いているスロットに SDRAMモジュールを取り付けます。 SDRAMモジュールの切り欠きを差し込み 口の凸部に合わせ、カチッと音がするま で差し込みます。




🚦 IPSiO SP 4010では、標準装備のSDRAMモ ジュールを取り外します。差し込み口横の ボタンを押し下げて、SDRAMモジュール を引き抜きます。




増設するSDRAMモジュールを取り付けます。 SDRAM モジュールの切り欠きを差し込み口 の凸部に合わせ、カチッと音がするまで差し 込みます。



2 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。上部のレールは▽ マークを目印にします。




### 



ZKDX380J

1 ねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。



- 1 本機の電源を入れます。
- 「システム設定リスト」を印刷して、 SDRAMモジュールが正しく取り付けられ たことを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、 P.26「テスト印刷する」を参照してくだ さい。

#### ₩ 補足


- □SDRAMモジュールが正しく取り付けられたかどうかは「システム構成情報」の項目で確認できます。SDRAMモジュールが正しく取り付けられているとき、IPSiO SP 4000の場合は、「搭載メモリ」の値が標準で装備されているメモリーと増設した SDRAMメモリーの容量の合計値になります。IPSiO SP 4010の場合は、取り付けた SDRAM モジュールの容量が「搭載メモリ」になります。詳しくは冒頭の「補足」を参照してください。
- □正しく取り付けられていない場合は、手順1からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

## 拡張イーサネットボードを取り付ける

このオプションの対応機種はIPSiO SP 4000です。

## ∰重要

- □拡張イーサネットボードに触れる前に金属 製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除い てください。
- □拡張イーサネットボードに物理的衝撃を与えないでください。
- □取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 拡張イーサネットボード



ZKDX290J

❖ フェライトコア



ZKDX300.


2 本機の電源を切ります。

3 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。

#### ☞ 補足


□ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。

取り外したねじは手順 20で再びコントローラーボードを固定するときに使用します。




ZKDX281J

コントローラーボードの取っ手を起こします。



ZKDX370

りますを持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。




ZKDX261J

- **1** コントローラーボードを机などの平らな場所におきます。
- ねじ2本を外し、拡張イーサネットボード取り付け部のカバーを取り外します。


#### ☞ 補足

- □取り外したねじは手順 [7] で拡張イーサネットボードを固定するときに使用します。
- □取り外したカバーは使用しません。




ZKDX041

拡張イーサネットボードとコントローラーボードのコネクターを図の順序で接続します。




ZKDX422




ZKDX432J

2 ねじ2本を締め、拡張イーサネットボードを固定します。




ZKDX444

コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。




コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。



ZKDX380J

### 🏿 ねじ2本を締め、コントローラーボード を固定します。



ZKDX740J

- 1 本機の電源を入れます。
- 10 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 イーサネットボードが正しく取り付けら れたことを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、 P.26「テスト印刷する」を参照してくだ さい。

#### ☞ 補足


- □拡張イーサネットボードが正しく取り 付けられたかどうかは、「システム構成 情報」の項目で確認できます。拡張イー サネットボードが正しく取り付けられ ているとき、「コントローラオプション」 の欄に「オプションイーサネットボー ド」と記載されます。
- □正しく取り付けられていない場合は、手 順力からやり直してください。それでも 正しく取り付けられない場合は、サービ ス実施店に相談してください。
- □拡張イーサネットボードをお使いにな る前に、本機の操作部から設定する必要 があります。詳しくは、P.57「イーサネッ トを使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービ ス実施店にお渡しいただき、当社の回 収・リサイクル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場合は、一般 の金属廃棄物と同様に処理してください。


## 拡張無線LANボードを取り付ける

## #重要

- □拡張無線LANボードに触れる前に金属製の 物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてく ださい。
- □拡張無線LANボードに物理的衝撃を与えないでください。
- □取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ インターフェースユニット



◆ カード



ZKDX230J

❖ 静電気防止カバー



ZKDP900J

❖ ねじ(2個):本機では使用しません。




- 2 本機の電源を切ります。
- 3 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


#### ☞ 補足

□ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。

取り外したねじは手順 ②で再びコントローラーボードを固定するときに使用します。




4 コントローラーボードの取っ手を起こします。



ZKDX370.


5 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。




- 6 コントローラーボードを机などの平らな 場所におきます。
- **1** ねじ2本を外し、拡張無線LANボード取り 付け部のカバーを取り外します。

### ☞ 補足


- □取り外したねじは手順gで拡張無線LAN ボードを固定するときに使用します。
- □取り外したカバーは使用しません。




3 拡張無線LANボードとコントローラーボー ドのコネクターを図の順序で接続します。



ZKDX420J




9 ねじ2本を締め、拡張無線LANボードを固 定します。




ZKDX442J

拡張無線LANボードにカードを差し込み、 突き当たるまでゆっくりと押し込みま す。ラベル面を下(黒いアンテナ部分に凹 凸のある方を上)にして、差し込みます。




ZKDX500.I


コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。




12 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。



1 ねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。



静電防止カバーの両角が切り込まれている方をねじ側にして、静電防止カバーをカードに取り付けます。



ZKDX275.

- 1 本機の電源を入れます。
- 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 無線 LAN ボードが正しく取り付けられた ことを確認します。

## ₽参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.26「テスト印刷する」を参照してください。

#### ☞ 補足

- □拡張無線 LAN ボードが正しく取り付けられたかどうかは「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張無線LANボードが正しく取り付けられているとき、「コントローラオプション」の欄に「IEEE 802.11b」と記載されます。
- □正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □拡張無線 LAN ボードをお使いになる前に、本機の操作部から設定する必要があります。詳しくは、P.61「拡張無線LANを使用する」を参照してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。

## 拡張エミュレーションモジュールを取り付ける

このオプションの対応機種はIPSiO SP 4000です。


## ₽重要

- □拡張エミュレーションモジュールに触れる 前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電 気を除いてください。
- □拡張エミュレーションモジュールに物理的 衝撃を与えないでください。
- □取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 本機の電源を切ります。
- 2 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


#### ☞ 補足

□ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。

取り外したねじは手順 10 で再びコントロー ラーボードを固定するときに使用します。




**と** コントローラーボードの取っ手を起こし ます。




4 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。




- 5 コントローラーボードを机などの平らな 場所に置きます。
- 6 拡張エミュレーションモジュールは以下 のイラストに示したスロットに設置しま す。




☑ 拡張エミュレーションモジュールの切り 欠きが2カ所ある方を図のように合わ せ、カチッと音がするまで差し込みます。




3 コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽マークを目印にします。



3 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。



1 ねじ2本を締め、コントローラーボードを固定します。



1 本機の電源を入れます。

「システム設定リスト」を印刷して、拡張 エミュレーションモジュールが正しく取 り付けられたことを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.26「テスト印刷する」を参照してください。

#### ☞ 補足


- □拡張エミュレーションモジュールが正しく取り付けられたかどうかは「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張エミュレーションモジュールが正しく取り付けられているとき、「搭載エミュレーション」の欄に各エミュレーションの名称が記載されます。
- □正しく取り付けられていない場合は、最初の手順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □拡張エミュレーションモジュールを取り外すときは、差込み口横のボタンを押してください。

## 拡張エミュレーションカード、暗<del>号</del>化カードを 取り付ける


このオプションの対応機種はIPSiO SP 4010です。

## **排**重要

- □拡張エミュレーションカード、および暗号化 カードに、物理的衝撃を与えないでください。
- 🚹 本機の電源が入っている場合は電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜きま す。
- 2 プリンター本体背面にあるカード用ス ロットのカバーを外します。




**り**カチッと音がするまで拡張エミュレー ションカードまたは暗号化カードを、ス ロットに差し込みます。



### 

□カード用スロットは2つあります。同時 に2種類のカードを取り付けて使用でき ます。1種類のカードを使用する場合は、 下のスロットに取り付けてください。

4 カード用スロットのカバーを取り付けま



#### ☞ 補足

- □本機を使用中は、拡張エミュレーション カードまたは暗号化カードに触れない でください。少し押しただけで外れてし まうことがあります。必ずカバーを取り 付けてください。
- □拡張エミュレーションカードおよび暗 号化カードが正しく取り付けられたか どうかは、電源を入れてシステム設定リ ストを印刷して確認します。
  - 拡張エミュレーションカードが正し く取り付けられると、「システム構成 情報」の「搭載エミュレーション」の 欄にエミュレーションの名称が記載 されます。
  - 暗号化カードは、システム設定リス トには情報が記載されません。
- □正しく取り付けられない場合は、最初の 手順からやり直してください。それでも 正しく取り付けられない場合は、サービ ス実施店に相談してください。

### 多参照

システム設定リストの印刷方法につい ては、P.26 「テスト印刷する」を参照し てください。

### ☆ 暗号化カードについて

暗号化カードは、以下のライセンスに基づいた 暗号化通信技術を使用しています。



- This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.
- RSA and BSAFE are registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.

• RSA Security Inc. All rights reserved.


46

## 拡張HDDを取り付ける

このオプションの対応機種はIPSiO SP 4010です。

## 400 重要


- □拡張HDDに触れる前に、金属製の物に触れ て、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 拡張HDD



- 2 本機の電源を切ります。
- 3 ねじ2本を外し、拡張HDD取り付け部の カバーを取り外します。


### ☞ 補足

- □ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。
- □取り外したねじとカバーは使用しませ ん。




7KDX350.I

4 拡張 HDD のねじの部分を持ち、上下の溝 に合わせて差し込み、突き当たるまで ゆっくりと押し込みます。



ZKDX151J

5 コインなどを使ってねじ2本を締め、拡 張HDDを固定します。



ZKDX360J

- 6 本機の電源を入れます。
- 1 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 HDD が正しく取り付けられたか確認しま す。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、P.26「テスト印刷する」を参照してください。

#### ☞ 補足

- □拡張 HDD が正しく取り付けられたかどうかは「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張HDDが正しく取り付けられているとき、「コントローラオプション」の欄に「ハードディスク」と記載されます。
- □正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチックや金属廃棄物と同様に処理してください。

## 両面印刷ユニットを取り付ける


#### □ 操作の前に

オプションの500枚増設トレイユニットおよび250枚増設トレイユニットは、両面印刷ユニットを取り付ける前に取り付けてください。詳しくは、P.31「500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける」をお読みください。


### **注意**



- 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。
- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 両面印刷ユニット




- 2 本機の電源を切ります。
- 3 固定用のテープと紙を取り外します。



ZKDX650J


### 



5 後ろカバーを水平方向に取り外します。

#### ☞ 補足


□取り外したカバーは、両面印刷ユニット 装着時には使用しません。




## ☞ 補足

□給紙トレイカバーを取り付けていない場合は、手順**7**へ進んでください。

6 図に示した順序で、給紙トレイカバー下 部を少し引き上げ(①)、給紙トレイカ バーを取り外します(②)。




7 両面印刷ユニットを本機背面のレールに 差し込みます。



ZKDX231J

1 両面印刷ユニットをしっかりと本機に押 し込みます。



り 本機の電源を入れます。

**1** 「システム設定リスト」を印刷して、両面 印刷ユニットが正しく取り付けられたか 確認します。

#### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は、 P.26 「テスト印刷する」を参照してくだ さい。

#### ☞ 補足

- □両面印刷ユニットが正しく取り付けら れたかどうかは、システム設定リストの 「システム構成情報」の項目で確認でき ます。両面印刷ユニットが正しく取り付 けられているとき、「オプション機器」の 欄に「両面ユニット」と記載されます。
- □正しく取り付けられていない場合は、手 順人からやり直してください。それでも 正しく取り付けられない場合は、サービ ス実施店に相談してください。
- □印刷位置がずれたときは、『メンテナン スガイド』「印刷位置を調整する」を参照 してください。

取り外した部品は、販売店またはサービ ス実施店にお渡しいただき、当社の回 収・リサイクル活動にご協力ください。 なお、お客様で処理される場合は、一般 のプラスチック廃棄物と同様に処理して ください。


## イーサネットケーブルで接続する

ハブ(HUB)などのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。 本機のイーサネットボード(ポート)に、10BASE-Tまたは100BASE-TXのケーブルを接続してください。

## #重要


□イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせて別途ご 用意ください。

IPSiO SP 4000では、ケーブルのプリンター本体側のコネクターから約15cmの位置に、図のような1重の輪を作りコアを取り付けます。IPSiO SP 4010ではコアを取り付ける必要はありません。




2 プリンター本体背面のイーサネットボード (ポート) にケーブルを接続します。

IPSiO SP 4000の場合は、拡張イーサネットボードのポートにケーブルを接続します。



ZKDX291J

IPSiO SP 4010の場合は、標準装備のイーサネットポートにケーブルを接続します。



3 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ(HUB)などのネットワーク機器に接続します。


## ₽参照

ネットワーク環境の設定については、P.57「イーサネットを使用する」を参照してください。

4 本機の電源を入れます。


## LEDの見かた

#### ❖ IPSiO SP 4000



AFE029S

#### ❖ IPSiO SP 4010




AFE030S

- ① 100BASE-TX動作時は黄点灯し、10BASE-T動作時は消灯します。
- ② ネットワークに正常に接続していると緑点灯します。

## USBケーブルで接続する

## ₩重要

- □USB接続は、Windows Me/2000/XP、Windows Server 2003、Mac OS 9.x、Mac OS Xに対応しています。
- □Windows Meのサポート速度は、USB1.1相当です。
- □Macintoshでは、本体標準のUSBポートのみ対応しています。
- □USBケーブルは同梱されていません。ご使用になるパソコンに合わせて、別途ご用意ください。
- □インターフェースケーブルをお買い求めの際は、『メンテナンスガイド』「関連商品一覧」を参照してください。
- 1 プリンター本体背面のコネクターに、USBケーブルの小さい方のコネクターを接続します。



2 もう一方をパソコンのUSBインターフェース、USBハブなどに接続します。


これで、本機とパソコンの接続は終了です。パソコンにプラグアンドプレイ画面が表示されます。 詳しくは、『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」を参照してください。

## パラレルケーブルで接続する

パソコンとプリンターをパラレル接続するには、インターフェースケーブルを使用します。インターフェースケーブルはプリンターに同梱されていません。接続するパソコンによって使用するケーブルが異なりますので、ご使用のパソコンをご確認の上、インターフェースケーブルを用意してください。インターフェースケーブルについては、『メンテナンスガイド』「関連商品一覧」を参照してください。

## **排**重要

- □必ず指定のインターフェースケーブルをお使いください。他のケーブルを使うと電波障害を起こすことがあります。
- 1 プリンター本体とパソコンの電源を切ります。
- 2 プリンター本体右側面のパラレルインターフェースコネクターにインターフェースケーブルのコネクターを接続し、両側の金具で固定します。



3 パソコンのインターフェースコネクターにインターフェースケーブルのもう一方のコネクターを接続し、固定します。

これで、本機とパソコンの接続は終了です。次にプリンタードライバーをインストールします。詳 しくは、『ソフトウェアガイド』「印刷するための準備」を参照してください。

# 5. インターフェース設定

## イーサネットを使用する

本機の操作部を使ってネットワークに関する設 定をします。

イーサネットケーブルやオプションの拡張無線 LANボードを使用して本機をネットワークに接 続する場合は、使用するネットワーク環境に応 じて、必要な項目を操作部で設定してください。

TCP/IPを利用できる環境でIPアドレスに関する 設定をする場合は、Ridoc IO AdminやWebブラウ ザも使用できます。

設定できる項目と工場出荷時の値は、次の表の とおりです。これらの項目は、インターフェース 設定メニューの項目です。

#### ☞ 補足

- □DHCP環境で使用する場合、IPアドレス、サ ブネットマスク、ゲートウェイアドレスは自 動的に設定されます。
- □「7.イーサネット速度」は必要に応じて設定してください。詳しくは『ソフトウェアガイド』「インターフェース設定メニュー」を参照してください。


#### ❖ IPSiO SP 4000

項目名	工場出荷時	
1.DHCP	Off	
2.IPアドレス	011.022.033.044	
3.サブネットマスク	000.000.000	
4.ゲートウェイ アドレス	000.000.000.000	
5.NWフレーム タイプ	ジドウセンタク	
6.有効プロトコル	TCP/IP	ユウコウ
	NetWare	ユウコウ
	NetBEUI	ユウコウ
	AppleTalk	ユウコウ
7.イーサネット速度	ジドウセッテイ	
8.LANタイプ	イーサネット	

#### ❖ IPSiO SP 4010

項目名	工場出荷時	
1.DHCP	Off	
2.IPアドレス	011.022.033.044	
3.サブネットマスク	000.000.000.000	
4.ゲートウェイ アドレス	000.000.000.000	
5.NWフレーム タイプ	ジドウセンタク	
6.有効プロトコル	TCP/IP	ユウコウ
	NetWare	ムコウ
	SMB	ユウコウ
	AppleTalk	ユウコウ
7.イーサネット速度	ジドウセッテイ	
8.LANタイプ	イーサネット	

## 1 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

インターフェース設定画面が表示されます。

使用するプロトコルを有効にします。 【▲】または【▼】キーを押して、「ネットワークセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

工場出荷時の設定は、冒頭の表を参照してく ださい。

ご使用にならないプロトコルは「ムコウ」(無効)にしておくことをお勧めします。

〈インターフェースセッティ〉 3. ネ…トワークセッティ

ネットワーク設定画面が表示されます。

**4** [▲] または [▼] キーを押して、「ユウコウプロトコル」を表示させ、【OK】 キーを押します。

<a href="#">(ネットワークセッテイン 6.19397"ロトコル

ユウコウプロトコル設定画面が表示されます。

**5** 【▲】または【▼】キーを押して、使用するプロトコルを表示させ、【OK】キーを押します。

くコウコウフ<sup>®</sup>ロトコル> 1.TCP/IP

ここではTCP/IPを有効にする例で説明します。

**6** 【▲】または【▼】キーを押して、「ユウコウ」を表示させ、**【OK】**キーを押します。

<TCP/IP>
\*1ウコウ

約2秒後、有効プロトコルを設定する画面に 戻ります。無効にする場合は「ムコウ」を表 示させ、【OK】キーを押します。

**7** 使用するプロトコルを続けて設定します。

### 🔗 補足

□工場出荷時のIPSiO SP 4010は、NetWare が「ムコウ」に設定されています。

**3** 有効にするプロトコルの設定が終了したら、【戻る】キーを押します。

ネットワークの設定項目を選択する画面が 表示されます。

#### ☞ 補足

- □NetWare 5/5.1J、Netware 6のピュアIP環境でお使いになる場合は、TCP/IPプロトコルを「ユウコウ」(有効)に設定してください。
- ¶
  TCP/IP プロトコルを使用するときは、プリンターに割り当てる IP アドレスを設定します。【▲】または【▼】キーを押して、「IPアドレス」を表示させ、【OK】キーを押します。

DHCPをOnに設定しているときは、IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスの設定を変更することはできません。

くネットワークセッティン 2. IPアトペレス

現在設定されている IP アドレスが表示されます。

### ☞ 補足

- □設定するIPアドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。
- 【▲】または【▼】キーを押して、カーソルのあるフィールドの値を変更します。

<IP7ト^レス>
19**■.**022.033.044

### ☞ 補足

- □【▲】または【▼】キーを押し続けると、 値が10ずつ増減します。
- □変更の必要がないときは、【OK】 キーを 押すと、次のフィールドに移動します。
- □011.022.033.044は使用できません。指定 しないでください。

**1** [OK] キーを押します。

フィールドに値が入力され、次のフィールド にカーソルが移動します。

<IP7k<sup>\*</sup>レス>
192.02**■**.033.044

 同じ操作を繰り返し、すべてのフィール ドに値を入力して、【OK】キーを押します。

一つ前のフィールドに移動するときは、**【戻る】**キーを押します。

- TCP/IP プロトコルを使用するときは、IP アドレスの設定と同様の手順で「サブ ネットマスク」~「ゲートウェイアドレ ス」までの項目を設定します。
- TCP/IPプロトコルでDHCPを使用するときは、DHCPの設定をします。【▲】または【▼】キーを押して、「DHCP」を表示させ、 【OK】キーを押します。

71.DHCP

**I**【▲】または【▼】キーを押して、「On」を表示させ、【OK】キーを押します。

<OHCP> \*∩n

約2秒後、ネットワークの設定項目を選択す る画面に戻ります。

**1** NetWareを使用するときは、NetWareのフレームタイプを選択します。

選択できるフレームタイプは、以下のとおりです。

- ジドウセンタク (工場出荷時)
- ETHERNET II
- ETHERNET 802.2
- ETHERNET 802.3
- ETHERNET SNAP

☞ 補足

- □NetWareのフレームタイプに「ジドウセンタク」を選択した場合は、起動時に最初に検知したフレームタイプに設定されます。したがって、複数のフレームタイプが使用可能なネットワークでは目的のフレームタイプに設定されないことがあります。その場合は、使用したいフレームタイプを選択してください。

くネットワークセッティン 5.NilDiz=ムタイプ

現在の設定が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、使用するフレームタイプを表示させ、【OK】キーを押します。

<NWフレー4タイプ\*> \*5~6~ウセンタク

約2秒後、ネットワークの設定項目を選択す る画面に戻ります。

- 🎛 設定が終了したら[戻る]キーを押します。
- 拡張無線 LAN が装着されている場合には【▲】または【▼】キーを押して、「I/Fセンタク」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈ネットワークセッテイ〉 8.I/Fセンタク

IPSiO SP 4000ではこの操作は必要ありません。 手順**M**に進んでください。 【▲】または【▼】キーを押して、使用するインターフェースを表示させ【OK】キーを押します。

<I/Ftwf4>
\*IEEE 802.11b

22 すべての設定が終了したら、【オンライン】 キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。

インサッテ<sup>、</sup>キマス RPCS

2 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

### 多参照

システム設定リストの印刷方法については、P.26「テスト印刷する」を参照してください。

## 拡張無線LANを使用する

IEEE 802.11bを使用するときに必要な項目を設定します。

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり です。


項目名	工場出荷時	
1.ツウシンモード	802.11 アドホック	
2.チャンネル	(1~14) 11	
3.ツウシンソクド	ジドウセッテイ	
4.SSID	入力値設定なし	
5.WEPセッテイ	ムコウ	

#### ☞ 補足

- □無線LANを使用するときは、ネットワーク設定の「IP アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイアドレス」「ネットワークブート」「NWフレームタイプ」「有効プロトコル」を設定する必要があります。設定方法については、P.57「イーサネットを使用する」を参照してください。
- □IPSiO SP 4010で無線LAN を使用するときは、 「I/F選択」でIEEE 802.11b を選択してください。 設定方法については、P.57「イーサネットを 使用する」を参照してください。

#### ₹制限

- □拡張無線LANは、イーサネットインターフェースと同時に使用することはできません。
- 1 操作部の【メニュー】キーを押します。



メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 インターフェースセッティ

【▲】または【▼】キーを押して、「IEEE 802.11b」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈インターフェースセッティ〉 6.IEEE 802.116

IEEE 802.11b設定画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、「ツウシンモード」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 802.11b> 1.ックシンモート^

ツウシンモード設定画面が表示されます。

**5** 【▲】または【▼】キーを押して、通信モードを選択し、【OK】キーを押します。

〈ツウシンモート^〉 \*802.11 アト^ホック

設定が確定し、約2秒後にIEEE802.11b設定画面に戻ります。

**1** 通信モードで「802.11 アドホック」または、「アドホック」を選択した場合は、通信に使用するチャンネルを設定します。 [インフラストラクチャー]を使用する場合は、手順Mに進んでください。

#### ☞ 補足

- □設定するチャンネルはネットワーク管 理者に確認してください。
- □SSIDを指定しない場合は、「アドホック」 を選択します。

**7** 【▲】または【▼】キーを押して、「チャンネル」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈IEEE 802.11b〉 2.チャンネル

現在設定されているチャンネルが表示され ます。

【▲】または【▼】キーを押して、チャンネル数値を入力し、【OK】キーを押します。

くチャンネル〉 (1-14) 11

- [] IEEE802.11b 設定画面が表示されますので、 同様の手順で「ツウシンソクド」を設定しま す。
- 通信モードで「802.11 アドホック」または「インフラストラクチャー」を選択した場合は、通信に使用するSSIDを設定します。 【▲】または【▼】キーを押して、「SSID」を表示させ、【OK】キーを押します。

設定する SSID はネットワーク管理者に確認 してください。

<IEEE 802.11b> 4.88TD

SSID設定画面が表示されます。

(SSID) taウシ<sup>、</sup>

「ヒョウジ」を実行すると、SSIDが設定済みのときはSSIDを確認することができます。SSIDが未設定のときは、「SSIDハニュウリョクサレテイマセン」と表示され、IEEE 802.11b設定画面に戻ります。

【▲】または【▼】キーを押して、「ニュウリョク」を表示し、【OK】キーを押します。

<SSID> בעליבי

【OK】キーを押すと SSID 入力画面が表示されます。



上段右端[ ] 内の数字は、入力済の桁数を表 しています。

【▲】または【▼】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。



カーソルが次の桁に移ります。



1 続けて文字列を入力します。

SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。

【戻る】キーを押すと、一つ前の桁に戻ります。

② 文字列の入力が完了したら、【OK】 キーを 押します。

設定が確定し、IEEE 802.11b設定画面に戻り ます。

・ネットワーク内でWEPキーを使用している場合は、通信に使用するWEPキーの設定と、WEPを有効にします。

設定する WEP キーはネットワーク管理者に 確認してください。 [▲]または【▼】キーを押して、「WEPセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 802.11b> 5.WEPtwf4

WEP設定画面が表示されます。

<br/>

[▲] または【▼】キーを押して、「ユウコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<br/>
<br/>
(WEPセッティ)<br/>
\*ユウコウ

WEPキー変更画面が表示されます。

<WEPキーヘンコウ> スル(HEX)

#### ☞ 補足

- □IPSiO SP 4000の場合は、「スル」と表示 されます。
- □WEPセッテイを「ユウコウ」にした場合、 必ずWEPキーの入力が必要です。WEPキー を未入力の場合には、必ず入力してください。
- □既に入力済みで設定の切り替えを行な う場合には、【▲】または【▼】キーを押 して、「シナイ」を表示させて、【OK】キー を押してください。

【▲】または【▼】キーを押して、WEPキーを16進数で入力する場合は「スル(HEX)」を表示させ、ASCII文字列で入力する場合は「スル(ASCII)」を表示させ、【OK】キーを押します。

#### ☞ 補足

□IPSiO SP 4000はASCII文字列の入力に未 対応です。「スル」を選択して、16進数で 入力してください。

WEPキー入力画面が表示されます。



上段右端[]内の数字は、入力済の桁数を表しています。

【▲】または【▼】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。



カーソルが次の桁に移ります。



続けて文字列を入力します。

#### ☞ 補足

- □64bit WEPを使用する場合、16進数では 10桁、ASCII文字列では5桁の文字列が使用できます。128bit WEPを使用する場合、16進数では26桁、ASCII文字列では13桁の文字列が使用できます。
- □入力できる桁数は、16進数の場合は10桁か26桁、ASCII文字列の場合は5桁か13桁に限られます。それ以外の桁数で入力を完了させると、以下のメッセージがディスプレイに表示されます。
  - 16進数の場合

79291119915979797979797979797979797979

• ASCII文字列の場合

792911 9915977775 (57911379)

- □ASCII文字列の場合、大文字と小文字は それぞれ別の文字として認識されます。
- □【戻る】 キーを押すと、一つ前の桁に戻り ます
- ② 文字列の入力が完了したら、【OK】 キーを押します。

設定が確定し、IEEE 802.11b設定画面に戻り ます。

21 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテキマス RPCS

22 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

### 多参照

システム設定リストの印刷方法については、P.26「テスト印刷する」を参照してください。

# 6. プリンタードライバーの インストール

## 付属のCD-ROMについて

付属のCD-ROM「ドライバー&ユーティリティー」には、プリンターを使用するために必要なプリンタードライバーやユーティリティーなどの各種ソフトウェアが収録されています。プリンターとの接続に応じて、ご使用になるパソコンに必要なソフトウェアをインストールしてください。

## **排**重要

□付属CD-ROMの対応OSは、Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT4.0です。

## おすすめインストール

Windowsをご使用の場合、付属CD-ROM「ドライバー&ユーティリティー」から簡単にソフトウェアをインストールすることができます。

「おすすめインストール」を実行すると、プリンターをネットワーク接続している場合は「RPCSプリンタードライバー」と「Ridoc Desk Navigator-Ridoc IO Navi」がインストールされ、TCP/IPポートが設定されます。プリンターをパラレル接続している場合は「RPCSプリンタードライバー」がインストールされ、LPTIポートが設定されます。

## ∰重要

- □ご使用のOSがWindows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要です。Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □本機を USB 接続で使用する場合、「おすすめインストール」ではプリンタードライバーをインストールすることができません。USB接続で使用する場合は、『ソフトウェアガイド』「USB接続」を参照してください。
- 1 すべてのアプリケーションを終了します。
- 2 パソコンのCD-ROMドライブに付属のCD-ROMをセットします。

インストーラーが起動します。

3 [おすすめインストール] をクリックします。



[使用許諾] ダイアログが表示されます。

- ☑ ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は [次へ] をクリックします。
- **5** [モデル名] をクリックし、使用する機種を選択します。

ネットワーク接続の場合、[接続先] にIPアドレスが表示されているプリンターを選択します。パラレル接続の場合、[接続先] にプリンターポートが表示されているプリンターを選択します。

**6** [インストール] をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされ、[導入完了] ダイアログが表示されます。インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、Microsoftのメッセージが表示されることがあります。その場合は、[はい] または [続行] をクリックし、インストールを続行してください。

2 [完了] をクリックします。

ダイアログに「再起動の確認」が表示された場合は、Windowsを再起動してください。

❸ 最初の画面で [終了] をクリックし、CD-ROMを取り出します。

#### ☞ 補足

- □インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 キャンセルした場合は、再起動後、残りのソフトウェアまたはプリンタードライバーをインストールし直してください。
- □OSの設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

#### ₽ 参照

パラレル接続で本機とパソコンが双方向通信していない場合、おすすめインストールをすることができません。『ソフトウェアガイド』「双方向通信が働かない場合」を参照して、本機とパソコン間の双方向通信を設定してください。

## お客様登録

インターネットでお客様登録をすることができます。お客様登録をしていただくことにより、正式保証書を発行し、無償保障期間の保守サービス対象機として登録させていただきます。

1 [お客様登録の受付] をクリックします。



ご使用のブラウザが起動し、お客様登録のページが表示されます。

- 2ページ内の指示に従って登録します。
- 3 登録終了後、Webブラウザを終了します。
- 🚹 最初の画面で [終了] をクリックします。

これでお客様登録は終了です。

#### ☞ 補足

- □インターネットに接続している場合に利用できます。
- □お客様登録はがきをご返送いただきましても、同様の保証内容となります。

## 使用説明書のインストール

付属のCD-ROMには、HTML形式の使用説明書が収録されています。ご利用になる場合は、使用説明書をインストールしてください。

## #重要

- □インストールするために必要な条件は以下のとおりです。
  - OSがWindows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003またはWindowsNT4.0である
  - ディスプレイの表示解像度 (デスクトップ領域) が800×600ピクセル以上である
- □推奨ブラウザは以下のとおりです。
  - Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 以降
  - Netscape 6.2 以降
- □Internet Explorer 3.02以上またはNetscape Navigator 4.05以上をお使いの場合は、バージョンの低いブラウザ向けに簡素化したマニュアルが表示されます。
- □Macintoshをご利用の方でも、HTML形式のマニュアルを開くことができます。
- 1 [マニュアルへの入り口] をクリックします。



- 2 [マニュアルをインストールする] をクリックします。
- 3 画面の指示に従ってインストールをします。
- 4 インストールが完了したら、[終了] をクリックします。
- 5 最初の画面で [終了] をクリックします。

#### ☞ 補足

- □マニュアルは通常用と簡易表示用の2種類を収録しています。使用環境に合わせてお選びください。
- □インストールがうまくできないときは、CD-ROMの「Manual」フォルダをすべてローカルディスクにコピーして、「Setup.exe」を実行します。
- □インストールした使用説明書を削除する場合は、Windowsの[スタート]から[プログラム]をクリックし、[お使いの機種名]からアンインストールを実行してください。
- 口動作対象外の Web ブラウザをお使いの場合で、簡素化したマニュアルが自動的に表示されないときは、CD-ROMの「Manual」  $\rightarrow$  「DATA」  $\rightarrow$  「LANG」  $\rightarrow$  「JA」  $\rightarrow$  「(分冊名)」  $\rightarrow$  「unv」フォルダ内にある、「Index.htm」を開いてください。

## 索引

#### アルファベット索引

250枚増設トレイユニット **27, 31** 500枚増設トレイユニット **27, 31** SDRAMモジュール **27, 33** 

#### あ行

アース **17** 

暗号化カード 27,45

安全上のご注意 2

インターフェース設定 イーサネット **57** 拡張無線LAN **61** 

お客様登録67

おすすめインストール 65

オプションの取り付け 27

250枚増設トレイユニット **31** 500枚増設トレイユニット **31** 

SDRAMモジュール 33

暗号化カード 45

拡張HDD 47

拡張イーサネットボード 27,36

拡張エミュレーションカード 45

拡張エミュレーションモジュール **43** 拡張無線LANボード **39** 

両面印刷ユニット **49** 

オプションリスト 27

オプション取り付けの流れ 28

#### か行

拡張HDD 27, 47

拡張イーサネットボード **27**, **36**, **51**, 拡張エミュレーションカード **27**, 拡張エミュレーションモジュール **27**, 拡張無線LANボード **27**, **39**, 各部の名称とはたらき

給紙トレイカバー 19

#### さ行

システム設定リスト 26

省エネルギー機能について8

使用説明書について9

使用説明書のインストール 68

接続

USBケーブル **54** イーサネットケーブル **51** パラレルケーブル **55** 

設置環境 17

操作部 14

増設トレイの取り付け 31

#### た行

テスト印刷 26

電源 17

電源を入れる 25

同梱品の確認 19

トナーカートリッジをセットする21

#### は行

付属のCD-ROMについて 65

プリンタードライバーのインストール 65

プリンターを取り出す 19

本体の設置 17

#### ま行

マークについて 10

メモリーの取り付け 33

#### や行

用紙をセットする 24

### <u>ら行</u>

両面印刷ユニット 27,49

70 JA G110-8600



- Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- BMLinkSは、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
- \* Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- \* Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- \* Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition(Windows Me)です。
- \* Windows® 2000の製品名は以下のとおりです Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

\* Windows XPの製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional

\* Windows Server 2003の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server<sup>TM</sup> 2003 Web Edition

\* Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

## **排**重要

- □本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 登録した内容が消失することがあります。
- □本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

•••••••••••

#### おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した結果の影響について は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

無断転載禁止 © 2006 Ricoh Co., Ltd.

#### 株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222 http://www.ricoh.co.jp/

#### 消耗品に関するお問い合わせ

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文はお買い上げの販 売店にご連絡ください。

#### 故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスのお問い合わせは最寄りのサービス実施店にご連絡ください。 転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 売店、サービス実施店をご紹介いたします。

#### リコープリンターコールセンターIPSiOダイヤル

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 「リコープリンターコールセンターIPSiOダイヤル」にご連絡ください。


コールはイプシオ 0120-56-1240 **Ö**12Ö FreeDial FAX 0120-479-417

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝日、リコーの休業日を除く) ※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。

#### 最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手 できます。

● インターネット/リコーホームページ:http://www.ricoh.co.jp/





リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。 本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ ります。